

## emco Bau

### emco vgradni okvir 500 naravna medenina 500-25 MS

<b>tip</b>	500-25 MS
<b>navodilo za vgradnjo</b>	Okvir mora biti vgrajen poravnano z esteihom (2) na dnu predpražnika kot tudi poravnano s končnim tlakom (3). Podlaga predpražnika (4), ponavadi estrih, mora biti popolnoma ravna. V kolikor je podlaga neravna jo je potrebno pred položitvijo predpražnika izravnati z izravnalno maso. Sidra so vcementirana v estrih.
<b>mere profila okvirja (VxŠxD) v mm</b>	25 x 25 x 3 naravni mesing
<b>izmere</b>	Širina okvirja:.....mm Globina okvirja:.....mm
<b>kontakt</b>	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com